

PEABODY

MANUAL DE INSTRUCCIONES

BATIDORA DE MESA

PE-BM102S/R



www.peabodyhome.com

Antes de utilizar el producto, por favor lea atentamente el manual de usuario. Antes de enchufarlo, por favor examine si el tomacorriente est correctamente conectado a tierra para garantizar su seguridad.

CONTENIDOS

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES	PAG.3
MEDIDAS DE SEGURIDAD ESPECÍFICAS	PAG.4
DESCRIPCIÓN DE PARTES	PAG.4
ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO POR PRIMERA VEZ	PAG.4
GUÍA DE ENSAMBLE – USO	PAG.5
CONSEJOS PRÁCTICOS	PAG.6
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO	PAG.6

Importa, distribuye y garantiza: GOLDMUND S.A.

CUIT: 30-70860387-9

Domicilio Legal y Administrativo:

El Salvador 5763 (C1414BQG), C.A.B.A., Buenos Aires, Argentina.

Fábrica y Service Central:

Manuel A. Ocampo 1170, B1686GRB Hurlingham - Buenos Aires - Argentina.

Atención al Cliente: (011) 4452-1170 //  (011) 2672-6707

atencion@goldmund.com.ar

ORIGEN: CHINA

www.peabodyhome.com

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al utilizar el artefacto, deben respetarse las siguientes precauciones de seguridad básicas. Lea atentamente las instrucciones antes de utilizar el artefacto, las mismas contienen importantes indicaciones relativas a la seguridad de instalación, de uso y de mantenimiento.

El uso contrario a las instrucciones absuelve al fabricante de toda responsabilidad.

1. El artefacto es sólo para uso doméstico y no comercial.
2. Antes del uso, verifique que la tensión eléctrica de su domicilio coincida con el indicado en la placa de especificaciones de la unidad. Siempre verifique el producto antes de enchufarlo.
3. Controle que los niños no jueguen con el artefacto ni sus elementos de empaque.
4. Este aparato no está diseñado para ser utilizado por niños menores a 8 años; personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas; individuos con falta de experiencia y conocimiento; a menos que una persona responsable de su seguridad los supervise, les indique cómo utilizarlo de manera segura y explique los peligros que implica. Asimismo, las tareas de limpieza y mantenimiento no deben estar a cargo de las personas mencionadas anteriormente, a menos que se los supervise.
5. Inspeccione el artefacto y su cable regularmente.
6. Evite que el cable cuelgue del borde de mesas o estantes, y que toque superficies calientes.
7. No coloque ni utilice este producto sobre una superficie caliente, ni cerca de las llamas (por ejemplo, cocina a gas). Siempre debe utilizarse en superficies lisas y secas donde el mismo pueda ser apoyado firmemente.
8. No utilice el aparato con las manos mojadas, tampoco sobre un piso, superficie o ambiente húmedo o mojado. En caso de que el artefacto se humedezca o moje, desenchúfelo inmediatamente sin tirar del cable.
9. Nunca utilice un artefacto que tenga el cable o el enchufe dañados, que haya presentado fallas o que haya sufrido daños de algún tipo. En tal caso, lleve el artefacto al centro de servicio técnico autorizado más cercano para que sea revisado y se le realicen reparaciones o ajustes necesarios.
10. Si se daña el cable de alimentación, solo el fabricante, su agente de servicio autorizado o una persona capacitada pueden reemplazarlo, a fin de evitar cualquier lesión del usuario o rotura del producto.
11. En caso de detectar un funcionamiento anormal del producto, apague el equipo, desenchúfelo y póngase en contacto con un agente autorizado de la marca. No intente reparar el producto usted mismo. Asimismo, debe desenchufarse el artefacto:
 - a. Ante cualquier anomalía de funcionamiento;
 - b. Antes de limpiarlo o repararlo;
 - c. Luego de cada uso.
12. No lo desenchufe tirando del cable.
13. El uso de accesorios no recomendados por el fabricante del artefacto puede provocar lesiones, así como incendios y/o descargas eléctricas.
14. Para colocar y quitar accesorios del producto, apáguelo y desenchúfelo.
15. No utilice el artefacto al aire libre.
16. No sumerja la unidad en agua ni en ningún otro líquido, al hacerlo corre riesgo de un choque eléctrico.
17. Desconecte siempre el producto de la electricidad si no está observándolo, así como antes de colocar y retirar accesorios, y antes de limpiarlo. Siempre aguarde a que el aparato se detenga por completo antes de retirar o colocar accesorios y/o limpiarlo. Nunca deje el producto funcionando, ni enchufado sin supervisión.
18. Luego de utilizar el producto, siempre desenchúfelo.
19. Desconecte el aparato siempre antes de limpiarlo. Luego, siga las instrucciones de Cuidado y Limpieza del manual.
20. Utilice el artefacto sólo para los fines que fue diseñado. Cualquier tipo de empleo que no fuera el apropiado para el cual este producto ha sido concebido, eliminará toda responsabilidad del fabricante sobre eventuales daños derivados del uso inapropiado.
21. Conserve estas instrucciones para futuras referencias.
22. Apague el aparato y desconéctelo del suministro antes de cambiar los accesorios.
23. No toque los accesorios móviles mientras el aparato esté en funcionamiento.
24. **ATENCIÓN:** Luego de retirar los accesorios, no toque las partes móviles de la batidora.
25. **ATENCIÓN:** Para evitar peligros asociados al funcionamiento inadvertido, este aparato no debe ser conectado a un dispositivo de interrupción remoto, como ser un temporizador, o un tomacorriente controlado por aplicaciones.

ADVERTENCIA: USO DOMÉSTICO SOLAMENTE; POR FAVOR, LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE SU USO.

MEDIDAS DE SEGURIDAD ESPECIFICAS

1. No toque los accesorios cuando el producto esta en funcionamiento. Evite el contacto con todas las partes móviles del producto.
2. Solo utilice un accesorio a la vez.
3. Evite el uso continuo del producto por más de 6 minutos. Luego de utilizarlo por el lapso de tiempo mencionado, deje reposar (sin uso) el producto por 30 minutos.
4. Siempre que vaya a mover el producto, cambiar un accesorio o limpiarlo, apáguelo y desconéctelo de la electricidad. Evite todo contacto con las partes móviles del producto.
5. Tenga cuidado al colocar líquidos calientes dentro del bowl ya que se pueden producir vapores calientes.
6. Recuerde que el uso del producto es solamente doméstico.

DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES



BATIDOR



MEZCLADOR



AMASADOR



ESPÁTULA DE SILICONA



GANCHO GLUTEN FREE*

(*).Accesorio para mezclar preparaciones sin TACC

ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO POR PRIMERA VEZ

1. Desembale el producto y retírele todo el embalaje.
2. Mantenga el material del embalaje fuera del alcance de los niños, ya que puede provocar asfixia.
3. Examine visualmente el producto para verificar que no presente daños visibles y que no le falte ninguna pieza.

GUÍA DE ENSAMBLE – USO



NOTA: Dependiendo de los ingredientes utilizados, el bowl cuenta con una capacidad para preparar 700 gr de masa. La capacidad total del bowl es de 4 litros.

Siga los siguientes pasos para operar la batidora de mesa:

1. Siempre limpie los accesorios antes de utilizarlos, esto incluye el bowl de acero inoxidable.
2. Levante la Palanca de liberación de cabezal (4) para liberar el cabezal multifunción (1) y llevarlo a la posición vertical.
3. Coloque el Bowl de acero inoxidable (3) en la posición indicada en las imágenes y gírelo hasta que el mismo trabaje.
4. Una vez que el bowl haya quedado trabado, coloque los ingredientes dentro del mismo.
5. Inserte el accesorio para mezclar, amasar o batir (según la consistencia deseada), colocándolos dentro del eje de la batidora y girándolo un cuarto de vuelta para ajustarlo. Luego verifique que el mismo haya quedado trabado.
6. Coloque el protector antisalpicaduras (2) con la boca de alimentación hacia el frente del equipo.
7. Empuje el cabezal multifuncional (1) del artefacto hacia abajo y regrese la palanca de liberación del cabezal (4) a su posición original (Deberá oír un click).
8. Durante la preparación, es posible agregar ingredientes a través de la boca de alimentación del protector antisalpicaduras.
9. Coloque el artefacto sobre una superficie plana, limpia y seca, y, luego, enchúfelo.
10. Una vez correctamente ensamblado el producto, con los ingredientes dentro, gire la Perilla de control de velocidad hasta la velocidad deseada según la preparación a realizar.

CONSEJOS PRÁCTICOS

TIEMPOS DE COCCION/Preparación

NOTA: los tiempos, cantidades y velocidades son solamente referenciales. Según los ingredientes utilizados, las preparaciones a realizar y los gustos del cliente, los mismos pueden variar.

ACCESORIO	ALIMENTO	CANT. MÁX	TIEMPO DE FUNC.	VELOCIDADES
	• Crema (38% de mat. grasa).	250 cc	3 minutos	6
	• Clara de huevo.	8	3 minutos	6
	• Harina. • Sal. • Levadura. • Azucar. • Agua (43°C). • Manteca.	400 g 5 g 15 g 5 g 200 ml 15 g	6 minutos	Opere durante 1 min en velocidad 1 y luego 5 min más en velocidad 2-3
	• Harina. • Azucar impalpable. • Margarina. • Huevos.	100 g 100 g 100 g 2	5 minutos	1-6
	• Premezcla sin gluten. • Huevos. • Agua tibia	560 g 2 un. 50 cc	3 minutos	1 min a velocidad 1 y 2 min a velocidad 3
	• Manteca. • Azucar impalpable. • Esencia de vainilla. • Yemas. • Harina 0000. • Sal fina.	150 g 115 g 1/2 cdita. 3 un. 280 g pizca	4 minutos	1 min a velocidad 1 2 min a velocidad 2 y 1 min a velocidad 3

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO

PRECAUCIÓN: Asegúrese de desenchufar el aparato antes de limpiarlo. Para evitar una descarga eléctrica, no sumerja ni el cable, ni el enchufe ni la unidad principal en agua u otro líquido.

1. No utilice agentes limpiadores abrasivos (líquidos o aerosoles) ni con superficies rugosas que puedan rallar la unidad. Límpielo solamente con un paño húmedo.
2. Nunca sumerja la unidad de motor en agua ni la coloque debajo de la canilla. Límpiela con un paño suave y seco o apenas humedecido.
3. Para facilitar la limpieza, enjuague los accesorios apenas termine de utilizarlos. Retire todos los accesorios del artefacto.
4. Lave, enjuague y seque todos los accesorios o colóquelos en el lavavajillas.
5. Si sus accesorios son teñidos por los alimentos (zanahorias, naranjas, etc.), frótelos suavemente con papel de cocina humedecido en aceite de cocina y luego límpielos de forma habitual.
6. Siempre almacene la unidad lejos del alcance de los niños en lugares libre de polvo y humedad. Cuide que el cable no se dañe.



ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO

Los artefactos viejos deben quitarse de circulación. Para conocer las últimas novedades respecto de la eliminación, comuníquese con su vendedor minorista o con la autoridad local.

Peligro: La reparación de artefactos eléctricos solo puede estar a cargo de especialistas autorizados, ya que las reparaciones no autorizadas pueden ocasionar daños. En caso de necesitar una reparación, comuníquese con su vendedor minorista o con el fabricante.



**BOWL DE 4 L DE
ACERO INOXIDABLE**



**BOWL CON TAPA
ANTI SALPICADURAS**



INCLUYE ACCESORIOS

BATIDORA DE ALAMBRE,
GANCHO AMASADOR, MEZCLADOR,
GANCHO "GLUTEN FREE"
Y ESPÁTULA DE SILICONA



**CONTROL
ELECTRÓNICO
DE VELOCIDAD**



**CABEZAL
REBATIBLE**

PEABODY

www.peabodyhome.com

/peabodyhogar /PeabodyUruguay

/PeabodyBolivia /PeabodyParaguay

**LAS IMÁGENES SON DE
CARÁCTER ILUSTRATIVO**

IMPORTA Y DISTRIBUYE:
GOLDMUND S.A.
EL SALVADOR 5763 (C1414BQG)
C.A.B.A. ARGENTINA
CUIT: 30-70860387-9

ORIGEN: CHINA