

FICHA DEL PRODUCTO

Marca	PEABODY		
Modelo	PE-HE30S	PE-HE40S	PE-HE55S
CLASE DE EFICIENCIA ENERGÉTICA*	C	A	B
CONSUMO DE ENERGÍA			
Modo convencional [kWh]	0,85	0,74	0,97
Modo Forzado [kWh]	0,83	0,72	0,92
VOLUMEN			
[litros]	29	36	54
CLASIFICACIÓN POR VOLUMEN	PEQUEÑO	MEDIANO	MEDIANO
TIEMPO DE COCCIÓN			
Modo convencional [minutos]	43	42	45,5
Modo Forzado [minutos]	50	46,5	52

* En una escala que abarca de A (más eficiente) a G (menos eficiente)

PEABODY se compromete a buscar la mejora continua de sus productos, por lo tanto, no todos los accesorios, colores y características del producto final pueden estar reflejados en este manual. Se garantizan, sin embargo, las funciones esenciales del producto.



ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO

Los artefactos viejos deben quitarse de circulación. Para conocer las últimas novedades respecto de la eliminación, comuníquese con su vendedor minorista o con la autoridad local.

Peligro: La reparación de artefactos eléctricos solo puede estar a cargo de especialistas autorizados, ya que las reparaciones no autorizadas pueden ocasionar daños. En caso de necesitar una reparación, comuníquese con su vendedor minorista o con el fabricante.

Fabrica, distribuye y garantiza: GOLDMUND S.A.
CUIT: 30-70860387-9

Domicilio Legal y Administrativo:
El Salvador 5763 (C1414BQG), C.A.B.A., Buenos Aires, Argentina.

Fábrica y Service Central:
Manuel A. Ocampo 1170, B1686GRB Hurlingham - Buenos Aires - Argentina.

Atención al Cliente: (011) 4452-1170 // 📞(011) 2762-6707
atencion@goldmund.com.ar

INDUSTRIA ARGENTINA

www.peabodyhome.com



LAS IMÁGENES SON DE CARÁCTER ILUSTRATIVO

FABRICA Y DISTRIBUYE: GOLDMUND S.A.
EL SALVADOR 5763 (C1414BQG) C.A.B.A. ARGENTINA | CUIT: 30-70860387-9

ORIGEN: ARGENTINA

PEABODY

www.peabodyhome.com

/peabodyhogar /PeabodyUruguay

/PeabodyBolivia /PeabodyParaguay

PEABODY

MANUAL DE INSTRUCCIONES



HORNO ELÉCTRICO

PE-HE30S
PE-HE40S
PE-HE55S

www.peabodyhome.com

Antes de utilizar el producto, por favor lea atentamente el manual de usuario. Antes de enchufarlo, por favor examine si el tomacorriente está correctamente conectado a tierra para garantizar su seguridad.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al utilizar el artefacto, deben respetarse las siguientes precauciones de seguridad básicas para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y/o lesiones a personas. Lea atentamente las instrucciones antes de utilizar el artefacto, las mismas contienen importantes indicaciones relativas a la seguridad de instalación, de uso y de mantenimiento. El uso contrario a las instrucciones absuelve al fabricante de toda responsabilidad.

1. Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar el horno eléctrico por primera vez.
2. No toque las superficies calientes; use las perillas o agarraderas.
3. Este aparato no ha sido pensado para ser usado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas o mentales reducidas, que no posean experiencia en el uso, a menos que se les haya instruido acerca de su correcta utilización por una persona responsable de su seguridad. Si los niños utilizan un electrodoméstico o este se opera en presencia de niños, supervíselos.
4. Para evitar descargas eléctricas, no sumerja el cable, el enchufe ni ninguna pieza del horno en agua ni en ningún otro líquido.
5. Evite que el cable de alimentación quede colgando fuera de la mesa o del estante y que entre en contacto con superficies calientes.
6. Nunca utilice un artefacto que tenga el cable o el enchufe dañados, que haya presentado fallas o que haya sufrido daños de algún tipo. De ser así, lleve el artefacto al centro de servicio técnico autorizado más cercano para que lo revisen y realicen las reparaciones o ajustes necesarios.
7. El uso de accesorios no recomendados puede provocar situaciones riesgosas para la salud o lesiones.
8. No coloque el horno sobre cocinas a gas o eléctricas calientes, ni sobre hornos encendidos o microondas.
9. Cuando el horno está en funcionamiento, deje un espacio de al menos cuatro centímetros a su alrededor, a fin de permitir una circulación de aire adecuada.
10. Desenchufe el horno cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Déjelo enfriar antes de agregarle o quitarle piezas, así como antes de limpiarlo.
11. Para desconectarlo, coloque la perilla del temporizador en la posición OFF (Apagado) y desenchúfelo, sujetando el enchufe; no tirando del cable.
12. debe tener extremo cuidado al trasladar un artefacto que contiene aceite caliente u otros líquidos calientes.
13. No cubra ninguna parte del horno con papel metálico.
14. No utilice esponjas metálicas para limpiarlo, ya que pueden desprenderse partículas, entrar en contacto con piezas eléctricas y provocar el riesgo de descarga eléctrica.
15. Nunca deje el horno sin atención mientras esté en funcionamiento.
16. No deben colocarse utensilios ni alimentos muy grandes en el horno, ya que pueden provocar incendios o descargas eléctricas. Verificar que al colocar los alimentos los mismos no entren en contacto con las paredes del horno o las resistencias del mismo.
17. Puede producirse un incendio si el horno está cubierto o en contacto con material inflamable, como cortinados, paños, revestimientos de paredes y materiales similares mientras está en funcionamiento. No almacene

ningún elemento sobre el horno mientras está en funcionamiento.

18. Debe tenerse mucho cuidado al utilizar recipientes que no sean metálicos o de vidrio.
19. No coloque ninguno de los siguientes materiales en el horno: cartón, plástico, papel o materiales similares.
20. No coloque ningún objeto dentro del horno, además de los accesorios recomendados, mientras está caliente.
21. Utilice siempre guantes de protección para horno, para colocar o retirar elementos del horno caliente.
22. No utilice el horno al aire libre.
23. No utilice el artefacto para ningún fin que no sea aquel para el que fue diseñado.

Conserve estas instrucciones para futuras referencias.

DESCRIPCION DEL PRODUCTO

1. Control de temperatura
2. Selector de funciones
3. Temporizador
4. Luz indicadora de funcionamiento
5. Estante Rejilla
6. Bandeja para hornear



NOTA: La lámpara interna se mantiene encendida durante el funcionamiento.

ANTES DE USAR EL HORNO

Antes de usar el horno por primera vez, haga lo siguiente:

1. Lea todas las instrucciones del manual.
2. Asegúrese de que el horno esté desenchufado y la perilla de control de tiempo esté en la posición "OFF" (Apagado).
3. Lave los accesorios con agua caliente jabonosa o colóquelos en el lavavajillas.
4. Seque bien todos los accesorios, vuelva a colocarlos dentro del horno y enchúfelo. **¡Ya está listo para usar!**
5. Luego de volver a colocar todos los accesorios, se recomienda dejarlo funcionar a temperatura máxima durante, aproximadamente, 15 minutos para eliminar cualquier residuo del embalaje. Este procedimiento también permitirá eliminar cualquier olor que pueda tener.

NOTA: la primera vez que lo ponga en funcionamiento, puede generar algo de humo y olor. Es normal e inofensivo. Se debe a que está quemándose el material de protección que se aplica a las resistencias durante la fabricación.

FUNCIONES DEL HORNO ELÉCTRICO:

° CONTROL DE TEMPERATURA:

Seleccione la temperatura deseada desde 90 a 250 °C para cocinar.

☒ CONTROL DE FUNCIONES:

Su horno está equipado con diferentes posiciones para una variedad de cocciones:

- Elemento de cocción superior.
- Elemento de cocción inferior.
- Elementos de cocción inferior y superior en conjunto.
- Elemento de cocción y función convección.
- Elemento inferior de cocción y función convección: *Ideal para tortas, pasteles, bifés, cerdo, etc.*
- Elementos de cocción inferior y superior y función convección en conjunto.

⌚ CONTROL DEL TEMPORIZADOR:

Puede configurar su tiempo de cocción desde 1 hasta 120 minutos. Para esto, debe girar la perilla en sentido horario. Esta función posee una timbre campana que le avisa cuando finaliza el tiempo programado.

USO DEL HORNO ELÉCTRICO:

Luego de seguir los pasos según se explicó en "ANTES DE USAR EL HORNO", para cocinar en el artefacto siga los siguientes pasos:

1. Inserte el estante rejilla removible o la bandeja para hornear con los alimentos que desea cocinar
2. Configure la temperatura en la posición deseada
3. Configure la función que desea utilizar
4. Gire la perilla del temporizador al tiempo de cocción deseado. La campana sonará en señal de que el tiempo de cocción configurado ha finalizado.
5. Cuando desee pausar la cocción, gire la perilla del temporizador hasta la posición "Off" para apagar el horno.

NOTA: La primera vez que se utilice el horno pueden generar humo y olor. Esto es normal e inofensivo. Los mismos son provocados por el quemado de la sustancia que se utiliza para proteger los elementos de cocción en la fábrica.

LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO:

1. Es importante que limpie el artefacto luego de cada uso para prevenir la acumulación de grasas y evitar olores desagradables.
2. Permita al artefacto enfriarse por completo y desenchúfelo de la alimentación.
3. No sumerja el artefacto en agua ni intente limpiarlo debajo del grifo.
4. El estante rejilla, la bandeja para hornear, y la bandeja para migas pueden ser lavados como cualquier utensilio de cocina.
5. Limpie la parte exterior del horno con una esponja húmeda.
6. No utilice limpiadores abrasivos o utensilios filosos para la limpieza de este.
7. Deje que las partes y la superficie se sequen completamente antes de volver a conectar su horno y utilizarlo.