

Fabrica, distribuye y garantiza: **GOLDMUND S.A.**  
CUIT: 30-70860387-9

**Domicilio Legal y Administrativo:**  
El Salvador 5763 (C1414BQG), C.A.B.A., Buenos Aires, Argentina.

**Fábrica y Service Central:**  
Manuel A. Ocampo 1170, B1686GRB Hurlingham - Buenos Aires - Argentina.

**Atención al Cliente:** (011) 4452-1170 // (011) 2762-6707  
atencion@goldmund.com.ar

INDUSTRIA ARGENTINA

www.peabodyhome.com



LAS IMÁGENES SON DE CARÁCTER ILUSTRATIVO

FABRICA Y DISTRIBUYE: GOLDMUND S.A.  
EL SALVADOR 5763 (C1414BQG) C.A.B.A. ARGENTINA | CUIT: 30-70860387-9

ORIGEN: ARGENTINA

**PEABODY**

www.peabodyhome.com

Instagram: /peabodyhogar Facebook: /PeabodyUruguay

Instagram: /PeabodyBolivia Facebook: /PeabodyParaguay

**PEABODY**

MANUAL DE INSTRUCCIONES

LICUADORA DE MESA

PE-LN1001IX  
PE-LND1201IX



www.peabodyhome.com

Antes de utilizar el producto, por favor lea atentamente el manual de usuario. Antes de enchufarlo, por favor examine si el tomacorriente está correctamente conectado a tierra para garantizar su seguridad.

**MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES**

Al utilizar el artefacto eléctrico, deben respetarse las siguientes precauciones de seguridad básicas.

- Este aparato no está destinado para ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimiento, a menos que hayan sido instruidas o se encuentren bajo supervisión de una persona responsable.
- Mantenga el aparato y su cable fuera del alcance de los niños. Cuando utilice el aparato cerca de niños, supervíselos en todo momento.
- Este electrodoméstico es solo para uso doméstico.
- NO utilice este aparato para ninguna operación no contemplada en este manual de instrucciones.
- NO usar en vehículos o botes en movimiento.
- NO lo use al aire libre. El mal uso puede causar lesiones.
- Asegúrese de que la superficie de apoyo esté nivelada, limpia y seca. NO coloque el aparato cerca del borde de una mesada durante el funcionamiento. SIEMPRE asegúrese de que el aparato esté correctamente montado antes de su uso.
- No deje el producto sin supervisión mientras se encuentre en funcionamiento.
- Desenchufe el equipo del tomacorriente cuando no esté en uso y antes de limpiarlo.
- No permita que ninguna persona no autorizada reemplace o arregle una parte dañada, como el cable principal. Siempre acuda a un Servicio Técnico Autorizado.
- Asegúrese de que la tensión de su instalación coincida con la indicada en la etiqueta de clasificación del aparato.
- No utilice este producto con las manos mojadas, sobre un piso, mesada o ambiente húmedo o mojado.

13. No desenchufe el producto tirando desde el cable. Siempre tómelolo desde la ficha de alimentación.

14. Para protegerse contra descargas eléctricas: NUNCA sumerja el cable, los enchufes o la carcasa de la unidad principal en agua u otro líquido.

15. NUNCA use el aparato si hay daños en el cable de alimentación o en el enchufe. Inspeccione regularmente el aparato y el cable de alimentación. Si el aparato funciona mal o se ha dañado de alguna manera, detenga inmediatamente el uso y llame al servicio de atención al cliente.

16. NUNCA coloque el aparato y deje que el cable cuelgue sobre los bordes de mesas, mostradores o toque superficies calientes.

17. Utilice únicamente los accesorios recomendados incluidos con este aparato.

18. El uso de accesorios no recomendados puede causar riesgo de incendio o lesiones.

19. SIEMPRE asegúrese de que la tapa esté completamente cerrada antes de operar.

20. Tenga mucho cuidado al manipular las cuchillas, las mismas están muy afiladas.

21. Por su seguridad no opere la licuadora sin la jarra de vidrio correctamente colocada y trabada.


22. No introduzca las manos ni utensilios dentro de la jarra de vidrio. Puede utilizar una espátula plástica, sólo cuando las cuchillas se encuentren completamente detenidas.

23. No procese alimentos calientes con la licuadora. La temperatura de los alimentos no debe superar los 60°C.


24. Evite mezclar alimentos tibios con alimentos muy fríos, ya que esto puede generar un choque térmico y romper el vidrio de la jarra.

25. No utilice la licuadora para productos muy duros como huesos, carnes congeladas, entre otros, ya que puede dañar las cuchillas o provocar que el motor se deteriore.

**DESCRIPCIÓN DE LAS PARTES**



**CONTROL DE VELOCIDAD**



PE-LN1001IX

PE-LND1201IX

