



2200W
POTENCIA

4,5 bar
DE PRESIÓN



Manual
de instrucciones

**ESTACIÓN
DE PLANCHADO**
PE-SS2200

PEABODY

Importa, comercializa y distribuye: GOLDMUND S.A.
CUIT: 30-70860387-9

Domicilio Legal

Humboldt 2355, Piso 1º, C1425FUE - C.A.B.A.
Buenos Aires - Argentina

Domicilio Administrativo, Service Central y Fábrica

Manuel A. Ocampo 1170, B1686GRB - Hurlingham
Buenos Aires - Argentina

Service Central: (011) 4452-7773
service@goldmund.com.ar

ORIGEN CHINA

www.peabody.com.ar

CONTENIDOS

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD **PÁG. 4**

DESCRIPCIÓN **PÁG. 5**

PREPARACIÓN PARA SU USO **PÁG. 6**

INTRUCCIONES DE USO **PÁG. 6**

SUGERENCIAS **PÁG. 6**

GUÍA PARA UN PLANCHADO PERFECTO **PÁG. 7**

Lea el manual de instrucciones cuidadosamente antes de utilizar el equipo.

De esta manera obtendrá los mejores resultados y la seguridad de operación será máxima.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD

Lea las siguientes instrucciones cuidadosamente:

1) Antes de utilizar el equipo, verifique que la ficha de alimentación corresponda al voltaje que figura en la descripción del producto. Conecte el artefacto solo a un toma corriente con salida a tierra apropiada no menor a 10 amperes.

2) En el caso que exista incompatibilidad entre la ficha del producto y el toma corriente, haga reemplazar este último por un electricista calificado.

3) La seguridad eléctrica de este artefacto esta solo garantizada cuando este debidamente conectado a tierra con las normas de seguridad eléctricas actuales.

El fabricante se deshace de toda responsabilidad por cualquier daño resultante de una conexión a tierra inadecuada del artefacto. Si tiene dudas, consulte con un electricista calificado.

4) No deje agua en la maquina cuando la temperatura ambiente es 0°C o menor.

5) Luego de abrir la caja, verifique que el artefacto no tenga daños, si tiene alguna duda, no use el equipo y contacte a un técnico especializado.

6) Los materiales de embalaje (bolsas plásticas, espuma de polietileno, etc) son una potencial fuente de peligro y deben ser mantenidos fuera del alcance de los niños.

7) No es aconsejable el uso de adaptadores, tomas múltiples y/o extensiones de cable.

En caso de que esto sea inevitable, siempre use adaptadores, tomas múltiples y extensiones que cumplan con las normas de seguridad actuales.

8) Este artefacto es diseñado para uso doméstico únicamente. Otro uso del artefacto es considerado inapropiado y por lo tanto peligroso.

9) El fabricante se deshace de toda responsabilidad de cualquier daño resultado de un uso inapropiado, incorrecto o descuidado del artefacto.

10) Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante o su personal de servicio técnico o cualquier persona calificada para evitar un accidente.

11) No toque el artefacto con las manos o los pies mojados o húmedos.

12) No utilice el artefacto en baños.

13) No tire del cable de alimentación o del artefacto para retirar el enchufe del toma corriente.

14) No deje el artefacto expuesto a agentes atmosféricos (lluvia, sol, frío, etc.)

15) Este aparato no está diseñado para ser utilizado por niños menores a 8 años; personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas; individuos con falta de experiencia y conocimiento; todos ellos a menos que una persona responsable de su seguridad los supervise, les indique cómo utilizarlo de manera segura y explique los peligros que implica. Asimismo, las tareas de limpieza y mantenimiento no deben estar a cargo de las personas mencionadas anteriormente, a menos que se los supervise.

16) No sumerja el artefacto en agua.

17) No deje la plancha sin supervisión cuando se encuentra encendida, podría ser una fuente de peligro.

18) Antes de llevar a cabo cualquier operación de limpieza o mantenimiento, siempre desconecte el artefacto de la alimentación quitando el enchufe.

19) En caso de falla, apague el artefacto no intente realizar reparaciones. Contacte un centro de servicio autorizado y utilice piezas originales. Incumplir con alguna de las pautas anteriores puede afectar la seguridad del aparato.

20) Si decide no volver a utilizar el artefacto nuevamente, remueva la ficha del tomacorriente

21) El cable de alimentación no debe ser reemplazado por el usuario, contacte a un centro de servicio autorizado.

22) No deje que el cable de alimentación entre en contacto con la placa de la plancha.

23) Si el corte de seguridad interviene, la plancha no funcionará.

Para recuperar la operación normal contacte a un electricista calificado.

24) Nunca direcciona la salida de vapor hacia las personas, esto puede ser extremadamente peligroso.

25) No use la plancha en telas muy mojadas.


26) No sobrepase el límite de llenado del tanque de agua, ni agregue en el mismo quita manchas o productos similares.

27) Desenchufe el artefacto cuando el mismo no está siendo usado. No deje el producto encendido si no es necesario.

28) Mantenga este manual en un lugar seguro para futura referencia.

DESCRIPCIÓN:

DISPLAY



1) Transmisor de calor

2) Caja de resina

3) Tanque de agua

4) Placa calentadora

5) Tapa de tanque de agua

6) Luz Indicadora "Plancha en calentamiento"

7) Regulador de temperatura

8) Botón de vapor

9) Botón de vapor automático

10) Manguera única (Incluye cable de alimentación y manguera de vapor)

11) Perilla de bloqueo de plancha

12) Canaleta de recolección del agua

13) Luz Indicadora

"Cambio de filtro descalcificante"

14) Luz Indicadora "Falta de nivel de agua"

15) Luz indicadora "Función ECO"

16) Luz indicadora "Función Normal"

17) Luz indicadora "Función Turbo"

18) Tecla de reset para conteo de ciclos de filtrado

19) Tecla principal On / Off

20) Botón selector de funcionamiento

21) Luz Encendido

22) Cable de alimentación con ficha

PREPARACIÓN PARA SU USO:

1. Se recomienda usar agua desmineralizada.
2. Antes de usar el equipo, abra la tapa del tanque de agua, y añada una cantidad de agua sin superar el máximo.
3. Conecte el artefacto a la alimentación.
4. Presione la tecla principal [19] y se encenderán las luces de encendido [21], indicador de máximo vapor [17] y de indicador de plancha en calentamiento [6] parpadeando. Luego, el producto comenzará a funcionar.
5. Seleccione la cantidad de vapor que se desea obtener para el planchado con el botón selector de funcionamiento [20].
6. Seleccione la temperatura deseada regulando la perilla de temperatura. La parte coloreada indicará el sector de planchado a vapor.
7. Esto tarda alrededor de 90 segundos. Cuando la luz de la función elegida y la luz indicadora "Plancha en calentamiento" [6] se mantienen encendidas, el artefacto está listo.

INTRUCCIONES DE USO:

PLANCHADO CON VAPOR

Cuando use la plancha por primera vez, planche primero un paño liso, para regular el resultado de planchado deseado.

Para realizar el planchado con vapor, siga las instrucciones de la sección "PREPARACION PARA SU USO".

Una vez alcanzada la temperatura establecida (cuando deja de parpadear la luz de la referencia numero 6) puede regular la salida del vapor de forma manual o de manera continua:

1) Al presionar el botón de vapor [8], el vapor se genera mientras mantenga presionado dicho botón.

2) Si desea planchar sin tener que presionar el botón, simplemente arrastre el botón vapor automático [9] y el vapor se generará de manera continua. Para frenar la generación de vapor, simplemente arrastre el botón 9 en la dirección contraria.

NOTA: Es normal que continúe saliendo vapor por momentos cuando suelta el botón de vapor [8] ó [9]

CAUIDADO! Por favor no corte la alimentación de inmediato si se mantiene saliendo vapor desde la suela. Deberá esperar a que finalice de salir vapor y luego apagarla. El artefacto también puede generar vapor en posición vertical y pue-

de por lo tanto ser usado para refrescar las telas fácilmente con un chorro de vapor.

Si el producto emite una alarma y al mismo tiempo la luz indicadora de nivel de agua parpadea mientras esta planchando, significa que no hay suficiente agua dentro del tanque. Para seguir planchando, por favor desconecte la estación de planchado y recargue suficiente agua en el tanque. Una vez que el tanque se encuentra lleno nuevamente, la alarma dejara de sonar y la luz indicadora de nivel de agua de tanque se apagará.

PLANCHADO EN SECO

Si desea realizar un planchado en seco, realice las mismas operaciones de la sección "PREPARACIÓN PARA SU USO".

En vez de presionar los botones de salida de vapor, planche sin presionar ninguno. De este modo no fluirá agua hacia la suela caliente y no se generará vapor en la suela. Luego, el producto comenzará a funcionar.

CAUIDADOS

Posicione la manguera flexible de vapor y el cable de alimentación juntos en la base del artefacto. Siempre mantenga la superficie de la suela de planchado perfectamente limpia. Para limpiarla, refrigie la superficie fría con un paño húmedo. El artefacto no debe ser limpiado con agentes descalcificantes.

No planche sobre cierres, ganchos, anillos, etc para evitar rayar la superficie de la plancha.

Cuando ha finalizado de planchar, coloque la plancha correctamente en su base. Asegurese que no quede agua debajo de la suela ya que misma podría mancharla.

Guarde el artefacto en un lugar seco.

NOTA: Siempre que limpie, toque la suela o traslade el producto, desconéctelo de la alimentación y espere a que el mismo se enfríe.

NOTA: El producto cuenta con una alarma que detecta la cantidad de veces que ha filtrado el agua para evitar calcificaciones. Una vez que el filtro anticalcificaciones se encuentra repleto, se prende una luz [13], indicando que el mismo debe ser cambiado.

Al cambiarlo, presione "RESET" para reiniciar el conteo de ciclos de filtrado.

SUGERENCIAS

Divida las prendas por temperatura de planchado. Comience con las que requieren menor temperatura. Para mas detalles, consulte la tabla que se ubica al final del manual.


Telas como terciopelo y lana, y accesorios como guantes, bolsos de mano etc., recuperaran su apariencia y textura simplemente pasando la

plancha cerca de la superficie de la tela o accesorio presionando el boton de vapor. Las marcas que dejan los muebles en las alfombras, pueden removerse aplicando vapor y cepillando suavemente en las partes donde la tela ha sido aplastada.

Si la alfombra esta hecha de un material sintético, no seleccione alta temperatura.

GUÍA PARA UN PLANCHADO PERFECTO

TIPO DE TELA	POSICIÓN DE LA PERILLA DEL TERMOSTATO	INSTRUCCIONES DE PLANCHADO
Acetato Acrílico Nylon	●	Planchado en seco. Siga las instrucciones en la etiqueta de la prenda. Este tipo de telas generalmente requieren un ligero planchado
Poliester Seda artificial	●	Planchado en seco, del centro hacia los extremos de las telas. Cuando se plancharan diversas telas, seleccione la temperatura mas baja.
Seda	● ●	Planchado en seco, del centro hacia los extremos de las telas.
Lana Algodón liviano Lino liviano	● ●	Planchado con vapor, del centro de hacia los extremos de la prenda. Coloque una tela fina encima de la prenda para evitar que la misma se vuelva brillante
Algodón Lino fino Telas almidonadas	● ● ●	Planchado con vapor. Humedecer la tela antes del planchado. Telas más duras y almidonadas pueden ser planchadas en el frente. Las de colores más oscuros y bordadas deben ser planchadas por el interior.
Lino	● ● ●	Planchado con vapor. Use mucho vapor y planche del lado interior de la prenda cuando la misma es oscura, para evitar que quede brillante.



ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO

Los artefactos viejos deben quitarse de circulación. Para conocer las últimas novedades respecto de la eliminación, comuníquese con su vendedor minorista o con la autoridad local.

Peligro: La reparación de artefactos eléctricos solo puede estar a cargo de especialistas autorizados, ya que las reparaciones no autorizadas pueden ocasionar daños. En caso de necesitar una reparación, comuníquese con su vendedor minorista o con el fabricante.

ESTACIÓN DE PLANCHADO

PE-SS2200

- EXCLUSIVO SISTEMA DE CALENTAMIENTO DE AGUA EN DEPÓSITO: MAS VAPOR EN MENOS TIEMPO.
- PLANCHADO PROFESIONAL EN POCOS MINUTOS.
- FILTRO ANTICALCIFICACIONES REMOVIBLE.
- REGULADOR DE TEMPERATURA PARA TODO TIPO DE TELAS.
- CALENTAMIENTO RÁPIDO EN 60 SEGUNDOS.
- FUNCION ECO PARA AHORRO DE ENERGIA.
- 1,2 LTS DE CAPACIDAD.
- ALARMA DE FALTA DE AGUA.



IMPORTA Y DISTRIBUYE:

GOLDMUND S.A.

HUMBOLDT 2355, PISO 1º, C1425FUE
C.A.B.A. - BUENOS AIRES - ARGENTINA
CUIT: 30-70860387-9

ORIGEN: CHINA

www.peabody.com.ar

PEABODY